



S5100

Truck & Commercial Vehicle GPS

FIRST
USE GUIDE

ENGLISH
DEUTSCH
FRENCH

IMPORTANT - READ BEFORE TURNING ON THE GPS
WICHTIG - VOR DEM ERSTEN EINSCHALTEN LESEN!
IMPORTANT - A LIRE AVANT D'ALLUMER LE GPS

This Quick Start Guide is written in English, German and French
Diese Kurzanleitung ist in Englisch, Deutsch und Französisch verfasst
Ce guide de démarrage rapide est rédigé en anglais, allemand et français



 **SNOOPER**

 **TRUCKMATE-PRO**
By  **SNOOPER**



Welcome to the Snooper community

Our pride:

94% of users recommend Snooper to their friends *. Do you?



*Study conducted on 47,560 Snooper owners





TRUCKMATE-PRO

Thank you for choosing the Snooper Truckmate-Pro, dedicated to driving by truck and commercial vehicles.

Updating your device

Your device is brand new and will already have the latest mapping and software versions, therefore does not require an update for now. To make sure you're set up for future updates on your SNOOPER, you must register your device through our website beforehand (see page 5).

All the updaters for your device are found through our www.snooperneo.co.uk website.

We recommend that you read this guide whilst starting up your device to make sure the configurations and settings are all correct.

www.snooperneo.co.uk

IMPORTANT

Register your device Create your customer account

Your device & the serial number must be registered so that you are always informed of developments from Snooper by E-mail.


Your serial number is on your Snooper, as well as on the box (e.g.: N691A1234).

By registering you will receive news within Snooper, gain access to updates, as well as user manuals. In addition, in the event of loss or theft, your Snooper may be blocked remotely.

■ To register your device, go to the official website:

www.snooperneo.co.uk

Submit the serial number into the box asking for this, then select 'Product Registration' below (see visual opposite).



Your Snooper customer account gives access to:

- Managing your contact details
- Relevant updaters for your device
- Manuals particular to your device
- Managing Points of Interest
- Dedicated Q&A section for common queries
- Information on the Returns process

Switch on your Snooper

Once you have plugged your Snooper into the vehicle's cigarette lighter socket, you can turn it on by pressing the On / Off button.

GPS Antenna

As your device is brand new, the map will initially need to pick up a GPS signal to show your position. As soon as the GPS has picked up the satellites, your position will be shown on the map and also will be displayed by the corresponding street name as soon as you begin travelling.

Change language on device

Once your Snooper is switched on, you arrive on a text with a black background. Tap the 'I agree' box. You are now on the map, press the center of the screen to access the main menu.

Select the 'Configure' submenu in top right, then click on 'Change language'. Here you can change the language and voice settings, and validate changes by clicking 'OK'.

Set the speed unit in km/hour

Press the center of the screen to access the menu. Select the 'Configuration' submenu at the top right, then click on 'Setup'.

Click on the black 'MPH / KMH' button.

Click on the 'KMH' box so that the red sign is on KMH, validate by clicking on "OK".

Create a vehicle profile

Press the center of the screen to access the main menu. Select the submenu *"Configure"* at the top right. Now click on the "Truck" icon. To add a new vehicle, click on 'Add'.

CAUTION: You must imperatively fill in all fields. Do not leave any value at 0.

If the height of your vehicle is 3m40, click on 'Height' and type '3.4m'.

Weight / axle: Weight per axle is equal to total vehicle weight divided by the number of axles.


Trailer type: For a semi-trailer, select "Semi-trailer or tractor with 1 trailer".

Cargo type: If you are transporting conventional (non-dangerous) goods, select "NONE (NORMAL)".

Charge code: If you are not concerned, select 'Not applicable'.

Once all the fields have been filled in, click on "OK" to validate and store.

During navigation, if the device is giving incorrect routes/weight restrictions, you may want to make sure your vehicle profile is set correctly.



*Example of a template configuration.
You can store up to 10 different templates.*

Enter a navigation destination

Press the center of the screen to access the main menu, click on 'Find by city'.

Fill in each line by clicking on the desired field and using the keyboard.

When you start typing the start of town, proposals appear in the line below.

Keep typing the letters of the city until you see this town appear in the proposals.

At this point, select the desired result by clicking on the corresponding line.

Once all the fields have been completed, click on 'OK'. You are now asked which vehicle you want to use. If the proposed vehicle is the one you are using, click 'Calculate'.

If you want to use a different vehicle than the one proposed, click on 'Edit' and choose the correct vehicle profile in the list, confirm by clicking on "OK" then "Calculate" the route as standard. When you get to the route summary, click on 'GO' to start navigation.

Search by nearest POI

Your GPS is installed with full UK & EU mapping, meaning you can navigate by finding a variety of POI's. To search by nearby POI's, press on the center of the screen to access the main menu and scroll through the menu by clicking on the arrow at the bottom right.

Click on "Find by nearest POI" then select if you are performing a search in relation to your 'Current position' or 'Different position'.

Select the search radius then confirm by selecting 'OK'.

To specify by a certain POI category, type using the keyboard exactly what you are looking to navigate to, then confirm your choice in the results that have appeared.


The list of POI's corresponding to your search appears below - all you have to do is select the one that interests you.

Route options

(avoid highways)

When you select any navigation option, you will have access to 'Route options' after inputting a destination.

As standard, 'Shortest time' is the option enabled if not altered, in order to take the quickest route. 'Shortest distance' will provide routes which are more direct, but may lead you to go through certain roads that could delay you/your vehicle. Additionally, you will find options for 'Avoid tolls' to avoid toll motorways, or "Avoid motorways" to completely avoid the motorways during navigation.



Customize your route with route options.

User POI: Search by Points of specific interests

Your Snooper is preloaded with points of interest specific to your activity that you will find in the 'User POI' section. To do this, press the center of the screen to access the main menu & scroll through the menu by clicking on the black arrow in the bottom right. Click on 'User POI' to bring up all the lists of points of interest. Select whether you want to navigate by 'Snooper POI' or 'Personal POI'.

Display of speed limits

By default, the speed limits displayed at the screens are those for a car. To customize the display of speed limits depending on your vehicle, press the center of the screen to access the menu. Select the "Configure" sub-menu at the top right, then click on 'Setup'. Scroll down the menu by clicking on the big arrows of right until 'My Speed' appears and click this button.

Select the type of vehicle you desire to see speed limits for and confirm by clicking 'OK'.

Add User POI's

Log in to your customer account on Snooperneo by submitting your device's serial number. You can then choose the 'Points of Interest (POI)' section to find the proposed lists. Also, on this page are step by step instructions on how to install the POI software onto your sat nav.

Live Traffic updates

Live Traffic updates will automatically appear when the car charger is plugged into the device and the TMC antenna is placed in an optimal position. * see user manual for best positions.

Find by GPS coordinates

You can navigate by location coordinates on your device. To do this, access the menu by clicking on the center of the screen, scroll the menu by clicking on the big black arrow at the bottom right of the screen, then click on the 'Find by coordinate' icon.

There are 2 different formats commonly used:

DMS format (degree, minute, second)

Ex: N43 ° 33'8.3 " E1 ° 24'25.7 "

Enter the coordinates on the correct line of the GPS (N or E) without space, and also insert the necessary symbols (°) after inputting said data.

Decimal format

Ex: N 43.552306 ° E 1.407139 °

Enter the coordinates on the correct line of the GPS (N or E) without space, and also insert end with the symbol °.

Once the coordinates have been entered, you can check the position of the destination, being sure to include the necessary symbols (°) after inputting said data.

HERE mapping update

Our partner HERE Maps for Life will regularly provide us with mapping updates for your sat nav devices – to make use of these updates, go to the Snooperneo.co.uk website (see page 5 for registering your device if not done prior).

Once the serial number is submitted, there should be a number of options, one of which being 'Map updates' - following the instructions that are provided will allow you to make use of the Map Downloader.



The map update software is compatible with Windows as well as Mac (OS 10.15 or newer required)

here
Maps for Life

Enabling and installing the speed camera software

You can add speed camera detection software to your device, however this requires a subscription. To enable this subscription (costs £69.99 per year), you will need to go onto the Snooperneo.co.uk website and submit your device's serial number. Below, you should find an option for 'Camera Subscription Renewal' where you can confirm registration details, before submitting payment details.

Do note, we also have a video on the 'Snooper UK' YouTube channel to guide you through this process.

Once this subscription is active, you can enter the 'Map Updates' section once the serial number is submitted, and there will be a dedicated downloader for the speed camera software – following the instructions that are provided will allow you to make use of the Speed camera downloader.



Danger zone update software is compatible with Windows as well as Mac (OS 10.15 or newer required)



S5100

LKW- und Navigation-GPS

ERSTE
GEBRAUCHS-
ANLEITUNG

DEUTSCH

WICHTIG - VOR DEM ERSTEN EINSCHALTEN LESEN!



 **SNOOPER**

 **TRUCKMATE-PRO**
By  **SNOOPER**



Willkommen in der Snooper Community

Unser Stolz:

94% der Nutzer empfehlen Snooper ihren Freunden*. Sie auch?



*Studie durchgeführt an 47.560 Snooper-Besitzern





TRUCKMATE-PRO

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät der Marke Snooper entschieden haben. Das Truckmate-Pro ist für LKW und Nutzfahrzeuge optimiert.

Aktualisieren Ihres Geräts

Ihr Gerät ist brandneu und verfügt bereits über die neuesten Karten- und Softwareversionen, daher ist vorerst kein Update erforderlich. Um sicherzustellen, dass Ihr SNOOPER für zukünftige Updates gerüstet ist, müssen Sie Ihr Gerät vorher über unsere Webseite registrieren.

Alle Updates für Ihr Snooper Navigationsgerät finden Sie auf unserer Webseite www.snooper.neo.co.uk

Wir empfehlen Ihnen während der ersten Inbetriebnahme diese Anleitung zu lesen, um sicherzustellen, dass die Einstellungen korrekt sind.

www.snooperneo.co.uk

IMPORTANT

Registrieren Sie Ihr Gerät Erstellen Sie Ihr Kundenkonto

Ihr Gerät & Seriennummer muss registriert werden, damit Sie immer per E-Mail über Entwicklungen von Snooper informiert werden.


Ihre Seriennummer befindet sich auf Ihrem Snooper, sowie auf der Verpackung (z.B.: N691A1234).

Mit der Registrierung erhalten Sie Neuigkeiten innerhalb von Snooper, Zugriff auf Updates sowie Benutzerhandbücher. Darüber hinaus kann Ihr Snooper bei Verlust oder Diebstahl aus der Ferne gesperrt werden.

- Um Ihr Gerät zu registrieren, gehen Sie zur offizielle Website:

www.snooperneo.co.uk

Geben Sie die Seriennummer in das entsprechende Feld ein und drücken Submit (siehe Screenshot)



Ihr Snooper Kundenkonto bietet Zugriff auf:

- Verwalten Ihrer Kontaktdaten
- Relevante Updater für Ihr Gerät
- Handbücher speziell für Ihr Gerät
- Verwalten von Points of Interest
- Spezieller Q&A Bereich für häufig gestellte Fragen
- Informationen zum Retourenprozess

Schalten Sie Ihren Snooper ein

Nachdem Sie Ihren Snooper an den Zigarettenanzünder des Fahrzeugs angeschlossen haben, können Sie ihn durch Drücken der Ein-/Aus-Taste einschalten.

GPS-Antenne

Da Ihr Gerät ganz neu ist, muss die Karte zunächst ein GPS-Signal empfangen, um Ihre Position anzuzeigen. Sobald das GPS die Satelliten aufgenommen hat, wird Ihre Position auf der Karte angezeigt und bei Fahrtantritt auch mit dem entsprechenden Straßennamen angezeigt.

Sprache auf dem Gerät ändern

Sobald Ihr Snooper eingeschaltet ist, kommen Sie an ein Text mit schwarzem Hintergrund. Tippen Sie auf das Feld 'Ich stimme zu'. Sie befinden sich jetzt auf der Karte, drücken Sie auf die Mitte des Bildschirms, um auf das Hauptmenü zuzugreifen. Wählen Sie oben rechts das Untermenü 'Konfigurieren', dann klicken Sie auf „Sprache ändern“. Hier können Sie die Sprach- und Spracheinstellungen ändern und die Änderungen durch Klicken auf „OK“ bestätigen.

Stellen Sie die Geschwindigkeitseinheit in km/h ein

Drücken Sie auf die Mitte des Bildschirms, um auf das Menü zuzugreifen. Wählen Sie oben rechts das Untermenü „Konfiguration“ und klicken Sie dann auf „Setup“. Klicken Sie auf die schwarze Schaltfläche 'MPH / KMH'. Klicken Sie auf das Kästchen 'KMH', so dass das rote Schild auf KMH steht, bestätigen Sie mit einem Klick auf 'OK'.

Erstellen Sie ein Fahrzeugprofil

Drücken Sie auf die Mitte des Bildschirms, um das Hauptmenü aufzurufen. Wählen Sie oben rechts das Untermenü „Konfigurieren“. Klicken Sie nun auf das Symbol „LKW“. Um ein neues Fahrzeug hinzuzufügen, klicken Sie auf „Hinzufügen“.

ACHTUNG: Sie müssen unbedingt alle Felder ausfüllen. Lassen Sie keinen Wert auf 0.

Wenn die Höhe Ihres Fahrzeugs 3m40 beträgt, klicken Sie auf „Höhe“ und geben Sie „3,4m“ ein.

Gewicht/Achse: Das Gewicht pro Achse entspricht dem Gesamtgewicht des Fahrzeugs geteilt durch die Anzahl der Achsen.

Anhängertyp: Wählen Sie für einen Sattelanhänger „Sattelanhänger oder Zugmaschine mit 1 Anhänger“.

Ladungsart: Wenn Sie konventionelle (ungefährliche) Güter transportieren, wählen Sie „KEINE (NORMAL)“.

Gebührencode: Wenn Sie nicht betroffen sind, wählen Sie 'Nicht zutreffend'.

Wenn alle Felder ausgefüllt sind, klicken Sie auf „OK“, um zu bestätigen und zu speichern.

Wenn das Gerät während der Navigation falsche Routen/Gewichtsbeschränkungen angibt, möchten Sie möglicherweise sicherstellen, dass Ihr Fahrzeugprofil richtig eingestellt ist.

The screenshot shows a tablet interface with a 'Template parameters' screen. The screen has a dark header with a gear icon and the title 'Template parameters'. Below the header, there are several input fields arranged in a grid. At the bottom, there is an 'OK' button and a back arrow icon. The SNOOPER logo is visible at the very bottom of the screen.

Template parameters	
Heavyweight 1	Height 3.4m
Length 17m	Weight 44 t
Width 2.5m	Weight / axle 8 t
Type of trailer	Semi-trailer or tractor
Loading type	NONE (NORMAL)
Charge code	Not applicable

OK

SNOOPER

*Beispielhafte Konfiguration.
Sie können bis zu 10 verschiedene Profile speichern.*

Geben Sie ein Navigationsziel ein

Drücken Sie auf die Mitte des Bildschirms, um das Hauptmenü aufzurufen, und klicken Sie auf „Nach Stadt suchen“.

Füllen Sie jede Zeile aus, indem Sie auf das gewünschte Feld klicken und die Tastatur verwenden. Wenn Sie mit der Eingabe des Ortsanfangs beginnen, werden in der darunter liegenden Zeile Vorschläge angezeigt.

Geben Sie so lange die Buchstaben der Stadt ein, bis Sie diese Stadt in den Vorschlägen sehen.

Wählen Sie an dieser Stelle das gewünschte Ergebnis aus, indem Sie auf die entsprechende Zeile klicken.

Wenn alle Felder ausgefüllt sind, klicken Sie auf 'OK'. Sie werden nun gefragt, welches Fahrzeug Sie nutzen möchten. Wenn es sich bei dem vorgeschlagenen Fahrzeug um das von Ihnen verwendete Fahrzeug handelt, klicken Sie auf „Berechnen“.

Wenn Sie ein anderes Fahrzeug als das vorgeschlagene verwenden möchten, klicken Sie auf 'Bearbeiten' und wählen Sie das

Fahrzeugprofil in der Liste korrigieren, mit Klick auf "OK" bestätigen und dann standardmäßig die Route "berechnen". Wenn Sie zur Routenübersicht gelangen, klicken Sie auf „GO“, um die Navigation zu starten.

Search by nearest POI

Ihr GPS ist mit vollständiger UK- und EU-Karte installiert, d. h. Sie können navigieren, indem Sie eine Vielzahl von POIs finden. Um nach POIs in der Nähe zu suchen, drücken Sie auf die Mitte des Bildschirms, um auf das Hauptmenü zuzugreifen, und blättern Sie durch das Menü, indem Sie auf den Pfeil unten rechts klicken.

Klicken Sie auf „Nach nächstgelegenem POI suchen“ und wählen Sie dann aus, ob Sie eine Suche in Bezug auf Ihre „Aktuelle Position“ oder „Andere Position“ durchführen. Wählen Sie den Suchradius aus und bestätigen Sie mit „OK“.

Um eine bestimmte POI-Kategorie anzugeben, geben Sie über die Tastatur genau das ein, zu dem Sie navigieren möchten, und bestätigen Sie dann Ihre Auswahl in den angezeigten Ergebnissen.

Die Liste der POIs, die Ihrer Suche entsprechen, wird unten angezeigt - Sie müssen nur das auswählen, das Sie interessiert.

Routenoptionen

(Vermeide Autobahnen)


Wenn Sie eine Navigationsoption auswählen, haben Sie nach der Eingabe eines Ziels Zugriff auf die „Routenoptionen“.

Standardmäßig ist „Kürzeste Zeit“ die aktivierte Option, wenn sie nicht geändert wird, um die schnellste Route zu nehmen.

‘Kürzeste Distanz’ bietet direktere Routen, kann jedoch dazu führen, dass Sie bestimmte Straßen passieren, die Sie/Ihr Fahrzeug verzögern könnten.

Darüber hinaus finden Sie Optionen für ‘Maut vermeiden’

um mautpflichtige Autobahnen zu vermeiden, oder “Autobahnen vermeiden”, um die Autobahnen während der Navigation vollständig zu vermeiden.



Passen Sie Ihre Route mit Routenoptionen an.

Benutzer POI: Suche nach Punkten von spezifischen Interessen

Ihr Snooper ist mit für Ihre Aktivität spezifischen Points of Interest vorinstalliert, die Sie im Abschnitt „Benutzer POI“ finden. Drücken Sie dazu auf die Mitte des Bildschirms, um in das Hauptmenü zu gelangen und scrollen Sie durch das Menü, indem Sie auf den schwarzen Pfeil unten rechts klicken. Klicken Sie auf 'Benutzer POI', um alle Listen von Sonderzielen anzuzeigen.

Wählen Sie aus, ob Sie nach „Snooper POI“ oder „Persönlichem POI“ navigieren möchten.

Anzeige von Geschwindigkeitsbegrenzungen

Standardmäßig sind die auf den Bildschirmen angezeigten Geschwindigkeitsbegrenzungen die für ein Auto. Um die Anzeige von Geschwindigkeitsbegrenzungen an Ihr Fahrzeug anzupassen, drücken Sie auf die Mitte des Bildschirms, um auf das Menü zuzugreifen. Wählen Sie oben rechts das Untermenü „Konfigurieren“ und klicken Sie dann auf „Setup“. Scrollen Sie im Menü nach unten, indem Sie auf die großen Pfeile

rechts klicken, bis "My Speed" angezeigt wird, und klicken Sie auf diese Schaltfläche.

Wählen Sie den Fahrzeugtyp aus, für den Sie die Geschwindigkeitsbegrenzungen anzeigen möchten, und bestätigen Sie mit „OK“.

Benutzer POIs hinzufügen

Melden Sie sich bei Snooperneo in Ihrem Kundenkonto an, indem Sie die Seriennummer Ihres Geräts angeben. Anschließend können Sie den Abschnitt „Sehenswürdigkeiten (POI)“ auswählen, um die vorgeschlagenen Listen zu finden. Auf dieser Seite finden Sie außerdem Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Installation der POI-Software auf Ihrem Navigationsgerät.

Live-Verkehrsaktualisierungen

Live-Verkehrsinformationen werden automatisch angezeigt, wenn das Autoladegerät an das Gerät angeschlossen und die TMC-Antenne in einer optimalen Position platziert ist. * Die besten Positionen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Nach GPS Koordinaten suchen

Sie können auf Ihrem Gerät nach Standortkoordinaten navigieren. Rufen Sie dazu das Menü auf, indem Sie auf die Mitte des Bildschirms klicken, scrollen Sie durch das Menü, indem Sie auf den großen schwarzen Pfeil unten rechts klicken des Bildschirms und klicken Sie dann auf das Symbol „Nach Koordinate suchen“.

Es gibt 2 verschiedene Formate, die häufig verwendet werden:

DMS Format (Grad, Minute, Sekunde)

Beispiel: N43° 33'8.3" E1° 24'25.7"

Geben Sie die Koordinaten in der richtigen Zeile des GPS (N oder E) ohne Leerzeichen ein und fügen Sie nach der Eingabe der Daten auch die erforderlichen Symbole (°) ein.

Dezimal Format

Beispiel: N 43.552306° E 1.407139°

Geben Sie die Koordinaten in der richtigen Zeile des ein GPS (N oder E) ohne Leerzeichen, und auch Ende mit dem Symbol ° einfügen.

Nachdem die Koordinaten eingegeben wurden, können Sie Überprüfen Sie die Position des Ziels und achten Sie darauf, die erforderlichen Symbole (°) nach der Eingabe der Daten einzufügen.

HERE Mapping Update

Unser Partner HERE Maps for Life versorgt uns regelmäßig mit Karten-Updates für Ihr Navi Geräte – um diese Updates zu nutzen, gehen Sie zum Website von Snooperneo.co.uk (siehe Seite 5 für die Registrierung Ihres Geräts, falls noch nicht geschehen). Sobald die Seriennummer übermittelt wurde, sollte es eine Reihe von Optionen geben, darunter: „Kartenaktualisierungen“ – Wenn Sie die bereitgestellten Anweisungen befolgen, können Sie den Karten-Downloader verwenden.



Die Kartenaktualisierungssoftware ist kompatibel mit Windows sowie Mac (OS 10.15 oder neuer erforderlich)



Geschwindigkeit aktivieren und installieren Kamerasoftware

Sie können Ihrem Gerät eine Radarkamera-Erkennungssoftware hinzufügen, dies erfordert jedoch ein Abonnement. Um dieses Abonnement zu aktivieren (kostet 69,99 £ pro Jahr), müssen Sie auf die Website Snooperneo.co.uk gehen und die Seriennummer Ihres Geräts angeben. Unten sollten Sie eine Option für die „Verlängerung des Kamera-Abonnements“ finden, bei der Sie die Registrierungsdaten bestätigen können, bevor Sie die Zahlungsdaten übermitteln.

Beachten Sie, dass wir auch ein Video auf dem YouTube-Kanal „Snooper UK“ haben, das Sie durch diesen Prozess führt.

Sobald dieses Abonnement aktiv ist, können Sie nach Übermittlung der Seriennummer in den Abschnitt „Kartenaktualisierungen“ gelangen. Es wird ein spezieller Downloader für die Radarkamera-Software bereitgestellt. Befolgen Sie die Anweisungen, die Ihnen die Nutzung des Speed-Kamera-Downloaders ermöglicht.



Die Gefahrenzonen-Update-Software ist kompatibel sowohl mit Windows als auch mit Mac (OS 10.15 or newer required)



S5100

GPS Camion & Autocar

GUIDE DE
PREMIERE
UTILISATION

FRENCH

IMPORTANT - A LIRE AVANT D'ALLUMER LE GPS



 **SNOOPER**

 **TRUCKMATE-PRO**
By  **SNOOPER**



Bienvenue dans la communauté Snooper

Notre fierté:

94% des utilisateurs recommandent Snooper à leurs amis*. Et vous?



*Etude menée sur 47 560 possesseurs de Snooper





Merci d'avoir choisi le Snooper
Truckmate-Pro dédié à la conduite
en camion et en autocar.

Mise à jour de votre appareil

Votre appareil est neuf, vous bénéficiez donc déjà de la dernière version de carte et de logiciel. Votre appareil ne nécessite donc pas de mise à jour pour le moment.

Pour profiter des prochaines mises à jour pour votre SNOOPER, vous devez créer dès maintenant votre compte client (voir page 5).

Les mises à jour s'organisent à partir de votre compte client sur www.snooper.fr.

Nous vous recommandons de lire ce guide de démarrage pour vous familiariser avec votre appareil et faire les bons paramétrages.

www.snooper.fr

IMPORTANT

Enregistrer son appareil Créer son compte client

Votre appareil et son numéro de série doivent être enregistrés pour que vous soyez toujours informé des évolutions de votre Snooper par e-mail. Votre numéro de série figure sur votre Snooper, ainsi que sur la boîte (ex : M22K1234). En vous enregistrant, vous profiterez des nouvelles fonctionnalités et du Service Or. De plus, en cas de perte ou de vol, votre Snooper pourra être bloqué à distance.

■ Pour s'enregistrer et créer son compte client, rendez-vous sur le site officiel :

www.snooper.fr

Choisissez la section 'Enregistrer mon Snooper' (voir encadré rouge sur visuel ci-contre).



Votre compte client Snooper donne accès à :

- La gestion de vos coordonnées
- La gestion des mises à jour
- L'achat d'accessoires
- La gestion des Points d'Intérêts
- Des offres de réduction exclusives Club Snooper

Allumer son Snooper

Une fois que vous avez branché votre Snooper dans la prise allume-cigare du véhicule, vous pouvez l'allumer en appuyant 2 secondes sur le bouton Marche/Arrêt.

Antenne GPS

Comme votre appareil est tout neuf, la carte affichée présente votre position sur TOFT ROAD. Dès que le GPS aura capté les satellites, votre position sera représentée sur la carte. TOFT ROAD sera remplacé par le nom de rue correspondant dès que vous aurez circulé sur cette voie.

Régler la langue en Français

Une fois votre Snooper allumé, vous arrivez sur un texte à fond noir. Appuyez sur la case '*I agree*'. Vous êtes maintenant sur la carte, appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu principal. Sélectionnez le sous-menu '*Configure*' en haut à droite, puis cliquez sur '*Change language*'. Sélectionnez le drapeau français, et validez en cliquant sur '*OK*'.

Régler l'unité de vitesse en km/heure

Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu. Sélectionnez le sous-menu '*Configuration*' en haut à droite, puis cliquez sur '*Affichage Navigation*'. Cliquez sur le bouton noir '*MPH / KMH*'. Cliquez sur la case '*KMH*' pour que le signe rouge se trouve sur KMH, validez en cliquant sur '*OK*'.

Paramétrer un gabarit

Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu principal. Sélectionnez le sous-menu 'Configuration' en haut à droite. Maintenant cliquez sur l'icône 'Poids Lourd'. Pour ajouter un nouveau véhicule, cliquez sur 'Ajouter'.

ATTENTION : Vous devez impérativement remplir tous les champs. Ne laissez aucune valeur à 0.

Si la hauteur de votre véhicule est 3m40, cliquez sur 'Hauteur' et tapez '3.4m' (3, point, 4, m).

Poids / essieu : Le poids par essieu est égal au poids total du véhicule divisé par le nombre d'essieu.


Type de remorque : Pour une semi-remorque, sélectionnez 'Semi-remorque ou tracteur avec 1 remorque'.

Type de chargement : Si vous transportez des marchandises classiques (non-dangereuses), sélectionnez 'AUCUN (NORMAL)'.

Code de charge : Si vous n'êtes pas concerné, sélectionnez 'Sans objet'.

Une fois que tous les champs ont bien été remplis, cliquez sur 'OK' pour valider et mémoriser.

Durant la navigation, si le guidage ne vous paraît pas correct, c'est que vous n'avez pas bien paramétré votre gabarit.



*Exemple de configuration de gabarit.
Vous pouvez mémoriser jusqu'à 10 gabarits différents.*



Note pour les chauffeurs d'autocar

Vous devez préciser que vous effectuez du transport de personnes (et non de marchandises). Pour cela, appuyez sur la grosse flèche de droite pour faire défiler le menu 'Réglages environnementaux'. Cliquez sur 'Commercial' jusqu'à ce que 'N' apparaisse, puis validez en cliquant sur 'OK'.

Entrer une destination de navigation

Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu principal, cliquez sur *'Trouver par ville'*. Renseignez chaque ligne en cliquant sur le champ souhaité et en utilisant le clavier. Lorsque vous commencez à taper le début de la ville, des propositions apparaissent dans la ligne en dessous. Continuez de taper les lettres de la ville jusqu'à ce que vous voyiez cette ville apparaître dans les propositions. Vous devez toujours valider parmi les propositions en cliquant sur la ligne correspondante. Une fois tous les champs remplis, cliquez sur *'OK'*.

On vous demande maintenant quel véhicule vous souhaitez utiliser. Si le véhicule proposé est celui que vous utilisez, cliquez sur *'Calculer'*. Si vous voulez utiliser un véhicule différent de celui proposé, cliquez sur *'Modifier'* et choisissez le bon véhicule dans la liste, confirmez en cliquant sur *'OK'* puis *'Calculer'*.

Lorsque vous arrivez au résumé d'itinéraire, cliquez sur *'GO'* pour démarrer la navigation.

Rechercher par Zone Industrielle

Votre GPS est déjà pré-chargé des 14 000 zones industrielles de France et de toutes celles d'Europe. Pour effectuer une recherche par ZI, appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu principal et faites défiler le menu en cliquant sur la flèche noire en bas à droite. Cliquez sur *'Trouver Pol par proximité'* puis précisez si vous effectuez une recherche par rapport à votre *'position actuelle'* ou une *'position différente'*. Sélectionnez le rayon de la recherche puis validez sur *'OK'*.

Pour sélectionner la catégorie Zone Industrielle, tapez à l'aide du clavier *'Zone industrielle'* puis confirmer votre choix dans les propositions apparues. La liste des ZI correspondantes à votre recherche apparaît. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner celle qui vous intéresse.


Options de route

(éviter les autoroutes)

Lorsque vous effectuez une recherche, vous aurez toujours accès à '*Options de route*'.

Nous vous suggérons de laisser sur '*Temps le plus court*' afin de prendre le chemin le plus rapide ('*Distance la plus courte*' favorisera les routes les plus directes et risque de vous faire passer par de petites routes qui vous retarderont).

Vous pouvez sélectionner '*Eviter les péages*' pour éviter les autoroutes payantes, ou bien '*Eviter les autoroutes*' pour éviter complètement les autoroutes.



Personnalisez votre parcours avec les options de route.

PoL Utilisateur : Chercher par Points d'Intérêts spécifiques

Votre Snooper est préchargé de points d'intérêts spécifiques à votre activité que vous trouverez dans 'PoL Utilisateur'. Pour cela, appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu principal et faites défiler le menu en cliquant sur la flèche noire à droite. Cliquez sur 'PoL Utilisateur' pour faire apparaître toutes les listes de points d'intérêts. Sélectionnez celle qui vous intéresse.

Affichage des limitations de vitesse camion

Par défaut les limitations de vitesse affichées à l'écran sont celles des panneaux routiers. Pour personnaliser l'affichage des limitations de vitesse selon votre véhicule, appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu. Sélectionnez le sous-menu 'Configuration' en haut à droite, puis cliquez sur 'Affichage Navigation'. Faites défiler le menu en cliquant sur les grosses flèches de

droite jusqu'à ce que 'Limitation de vitesse' apparaisse et cliquez sur ce bouton. Sélectionnez le type de véhicule concerné et validez en cliquant sur 'OK'.

Ajouter des 'PoL Utilisateur' supplémentaires

Connectez-vous à votre compte client sur Snooperneo en soumettant le numéro de série de votre appareil. Vous pouvez ensuite choisir la rubrique « Points d'intérêt (POI) » pour retrouver les listes proposées. De plus, sur cette page, vous trouverez des instructions étape par étape sur la façon d'installer le logiciel POI sur votre système de navigation.

Mises à jour du trafic en direct

Les mises à jour du trafic en direct apparaîtront automatiquement lorsque le chargeur de voiture sera branché sur l'appareil et que l'antenne TMC sera placée dans une position optimale. * voir le manuel d'utilisation pour les meilleures positions.

Trouver par coordonnées GPS

Vous pouvez effectuer une recherche par coordonnées GPS. Pour cela, accédez au MENU en cliquant sur le centre de l'écran. Faites défiler le menu en cliquant sur le gros triangle noir en bas à droite, puis cliquez sur l'icône '*Coordonnées GPS*'. Il y a 2 formats différents couramment utilisés :

Format DMS (degré, minute, seconde)

Ex : N43°33'8.3" E1°24'25.7"

Entrez les coordonnées sur la bonne ligne du GPS (N ou E) sans espace, et en pensant à bien insérer les symboles °, ' et '.

Format décimal

Ex : N 43.552306° E 1.407139°

Entrez les coordonnées sur la bonne ligne du GPS (N ou E) sans espace, et en pensant à bien à finir par le symbole °.

Une fois les coordonnées renseignées, vous pouvez vérifier la position de ces coordonnées sur la carte en cliquant sur '*CARTE*'.

Mise à jour de la cartographie HERE

Notre partenaire HERE nous propose régulièrement des évolutions de cartographie. Pour effectuer ces mises à jour, rendez-vous sur votre compte client Snooper (voir page 5 pour la création de votre compte client). Une fois connecté à votre compte client, cliquez sur la rubrique '*Mes mises à jour*' et suivez les instructions qui sont détaillées.



Le logiciel de mises à jour des cartes ne fonctionne que sous Windows.



Installation et mise à jour des zones de danger de contrôle de vitesse

Vous pouvez ajouter les alertes de zones de dangers dans votre GPS. Pour cela, rendez-vous sur le site www.snooper.fr et cliquez sur 'Mise à jour zone de danger'. Suivez alors les étapes détaillées. Un lien d'aide 'Comment mettre à jour mon appareil' explique toute la procédure. Suivez attentivement toutes les étapes.



Le logiciel de mises à jour des zones de danger ne fonctionne que sous Windows